

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

PFP:00000

Všeobecná údržba

Všeobecná údržba zahŕňa tie veci, ktoré by sa mali skontrolovať počas bežnej každodennej prevádzky vozidla. Sú dôležité, aby mohlo vozidlo správne pokračovať v prevádzke. Vlastníci môžu vykonať kontroly sami alebo sa môžu obrátiť na autorizovaných predajcov spoločnosti NISSAN, ktorý to urobí za nominálny poplatok.

EXTERIÉR VOZIDLA

Tu uvedené položky údržby by sa mali vykonávať z času na čas, ak nie je inak určené.

Položka	Referenčná strana	
Pneumatiky	Kontrolujte pravidelne tlak s meračom, keď ste v servisnej stanici vrátane rezervy a nastavte určený tlak, ak je to potrebné. Starostlivo pneumatiky prezrite, či nie sú poškodené, porené alebo nadmerne opotrebované.	—
Lišty stierača predného skla	Ak nefungujú správne, skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo opotrebované.	—
Kapota dverí a motoru	Skontrolujte, či kapota na všetkých dverách, motore, ako aj zadné dvere a okno na zadných dverách fungujú bez problémov. Skontrolujte taktiež, či sa všetky zarážky bezpečne uzamykajú. V prípade potreby namažte. Skontrolujte, či sekundárna zarážka drží kapotu zatvorenú, keď uvoľníte primárnu zarážku. Keď jazdíte v oblastiach, kde používajú na cestách soľ alebo iné korozívne materiály, kontrolujte mazanie často.	BL-7 , BL-207
Výmena pneumatík	Pneumatiky by sa mali vymieňať každých 10,000 km.	MA-60

INTERIÉR VOZIDLA

Tu uvedené položky údržby by sa mali kontrolovať pravidelne tak, ako pri pravidelnej údržbe, čistení vozidla a pod.

Položka	Referenčná strana	
Svetlá	Skontrolujte, či predné svetlá, brzdové svetlá, zadné svetlá, smerovky a iné svetlá fungujú správne a sú bezpečne inštalované. Taktiež skontrolujte zamierenie predného svetla.	—
Výstražné kontrolky a zvonenia	Skontrolujte, či všetky výstražné kontrolky a klaksóny/zvonenia fungujú správne.	—
Volant	Skontrolujte, či má potrebnú vôľu. Skontrolujte zmeny v podmienkach riadenia, ako sú nadmerná vôľa, ťažké riadenie alebo neobvyklé zvuky. Uvoľnená vôľa: Menej než 35 mm (0,783 palca)	—
Bezpečnostné pásy	Skontrolujte, či všetky časti systému bezpečnostných pásov (napr. spínače zámkov, ukotvenia, nastavovačov a navijacích zariadení) fungujú správne, plynulo a sú bezpečne nainštalované. Skontrolujte tkanivo pásu, či nie je porené, otrhané, obnosené alebo poškodené.	SB-3

POD KAPOTOU A VOZIDLŔOM

Tu uvedené položky údržby by sa mali pravidelne kontrolovať, napr. vždy, keď kontrolujete motor alebo tankujete palivo.

Položka	Referenčná strana	
Kvapalina ostrekovača predného skla	Skontrolujte, či je v nádrži dostatočné množstvo kvapaliny.	—
Hladina chladiacej kvapaliny motora	Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny motora, keď je motor chladný.	CO-9 , CO-34 , CO-61
Hladina oleja motora	Skontrolujte hladinu po zaparkovaní vozidla (na rovnom teréne) a vypnutí motora.	LU-6 , LU-16 , LU-23
Hladiny brzdovej a spojkovej kvapaliny	Skontrolujte, či sa hladiny brzdovej a spojkovej kvapaliny v nádobe nachádzajú medzi čarami „MAX“ a „MIN“.	MA-60 , MA-58
Akumulátor	Skontrolujte hladinu kvapaliny v každom článku. Mala by byť medzi čarami „MAX“ a „MIN“.	—

MA